

EEN KLEINE GIDS als hulpmiddel

Het alcoholslot of de ALCOLOCK™ is een instrument voor het meten van het alcoholgehalte in de uitgeademde lucht, geassocieerd met het startsysteem van het voertuig.

Het voorkomt dat de motor start als het geregistreeerde alcoholgehalte hoger is dan de wettelijke toegelaten limiet.

Opgelet!

Het gebruik van een neusspray evenals, mondspray en anti-covid gels die alcohol bevatten kunnen de oorzaak zijn van een positieve test.

Wacht 5 tot 10 minuten alvorens u de ademtest opnieuw uitvoert.

2/14

WAT U MOET WETEN

1

Eerste test

NEGATIEF : maakt starten mogelijk.
POSITIEF : voorkomt starten.

2

Tweede test

NEGATIEF: Een 2 de test moet gedaan, worden na 5 tot 10 minuten rijden.
NEGATIEF: U kan opnieuw starten.
POSITIEF: Voorkomt starten.

3

Derde test

Een hertest wordt audio-visueel aangekondigd tussen 15 en 45 minuten na het starten van de motor.
POSITIEF : Voorkomt starten



HIER GAAN WE DAN!

3/14



Activeer de ALCOLOCK™

Druk op de linker- of rechterknop om het toestel uit "SLAAP" modus te halen.

De LED zal groen beginnen knipperen.



4/14



Blaas en brom gelijktijdig gedurende 5 seconden.

De groene LED knippert.

Wacht op het resultaat.



5/14



Aanwezigheid van alcohol POSITIEF

Als de toegelaten limiet wordt overschreden zal het apparaat gedurende 5 minuten geblokkeerd zijn.

Herhaal de test.



6/14



Géén alcohol gemeten NEGATIEF

Als de alcoholgrens niet wordt overschreden zal het apparaat toestemming geven om te starten.

Start binnen de 3 minuten na deze toestemming.

7/14



U rijdt...

Een HERTEST is vereist

U heeft al 5 tot 10 minuten gereden. Een audio-visueel signaal vraagt om een tweede test uit te voeren.

Begeef u naar een veilige parkeerplaats.

De nieuwe test wordt uitgevoerd met de motor uit. U heeft 15 minuten om de hertest uit te voeren.

8/14

+ INFOS ?
0800-15064



Ontdek onze ALCOLOCK™ oplossingen



VOLGENDE TEST

Geén alcohol gemeten

NEGATIEF

U kan de motor terug starten.
De volgende test is tussen 15 en 45 min. worden aangekondigde door een audio-visueel signaal.

DE HERTEST is VERPLICHT!

 Zelfs indien u bent aangekomen op uw eindbestemming en niet meet verder rijd.
Indien u de aangekondigde hertest niet uitvoert, wordt dit aanzien als een zware inbreuk tegen het programma en het alcoholslot zal geblokkeerd worden.

9/14



TWEEDE HERTEST

Aanwezigheid van alcohol

POSITIEF

Indien u de motor niet heeft uitgezet om de hertest uit te voeren kan u verder rijden.
Deze positieve alcoholtest wordt wel opgeslagen in het geheugen van het apparaat en wordt beschouwd als een zware overtreding van het programma.

 De omkadering zal u hierover aanspreken, dit zal eveneens doorgegeven worden aan het parket.

10/14



Als u de tweede test niet tijdig uitvoert (max 15 minutes)

Zal de ALCOLOCK™ u eraan blijven herinneren.
Dit kan aanleiding geven tot een vervroegde uitlezing door het dienstencentrum en zal supplementair aangerekend worden.

DE HERTEST is VERPLICHT!

 Zelfs als u al aangekomen bent op uw bestemming, ook indien u niet meer verder wilt rijden. Indien u de hertest niet uitvoert wordt dit opgenomen in het geheugen van de ALCOLOCK™ en aanzien als een overtreding : "Weigering van een test".
Dit geeft aanleiding tot een vervroegde uitlezing.

11/14



Om een hertest veilig uit te voeren!

Parkeert op een veilige plaats en zet de motor uit.

 Indien de motor afslaat, of u legt zelf de motor stil, dan wordt op het scherm "herstart mogelijk" weergegeven.

Hierna kan je terug starten binnen een tijdslimiet van 2 minuten zonder blaastest.

12/14



Vergeet niet...

Niet naleven van het verbod een voertuig te besturen dat niet uitgerust is met een alcoholslot, evenals elke omzeiling of helpen bij het omzeilen van het alcoholslot zijn strafbaar.

*Rij veilig!
Drinken en rijden gaan niet samen!!!*

13/14



ALCOLOCK™
Wat u zeker moet weten